

### Lenkradtasten-Interface

*steering wheel remote control interface*

## Fahrzeuge *vehicles*

- Nissan Juke (2010-)
- Nissan Micra (K13, 2010-)
- Nissan Cube (Z12, 2008-)

### Ausbau Serien-Radio *removal OE radio*



#### Tools / Werkzeug



Phillips screwdriver  
 Kreuzschraubendreher

Nicht im Lieferumfang enthalten /  
*not included*


### Lenkradtyp 1








*steering-wheel type 1*



### Lenkradtyp 2


*Steering-wheel type 2*



Lenkradtaste / steering-wheel key	Kommando / <i>command</i>	
1		Lautstärke + / <i>volume +</i>
2		Lautstärke - / <i>volume -</i>
3		Titel + / <i>track +</i>
4		Titel - / <i>track -</i>
5		Quellenwahl / <i>source</i>
6		Anruf annehmen / <i>accept call</i>
7		Anruf ablehnen / <i>reject call</i>

### Kabelsatz Fahrzeug *cable harness vehicle*

#### Kabelsatz / *cable harness* C-341427X



(\*) Vorhandensein baujahrabhängig /  
*Availability dependent by year of vehicle manufacture*

Technische Änderungen und Copyright vorbehalten Copyright and technical changes under reserve.

