

### Lenkradtasten-Interface

*steering wheel remote control interface*

## Fahrzeuge *vehicles*

- Nissan Juke (2010-)
- Nissan Micra (K13, 2010-)
- Nissan Cube (Z12, 2008-)

### Ausbau Serien-Radio *removal OE radio*



#### Tools / Werkzeug




Phillips screwdriver  
 Kreuzschraubendreher

Nicht im Lieferumfang enthalten /  
*not included*


### Lenkradtyp 1








*steering-wheel type 1*



### Lenkradtyp 2


*Steering-wheel type 2*



Lenkradtaste / steering-wheel key	Kommando / <i>command</i>	
1		Lautstärke + / <i>volume +</i>
2		Lautstärke - / <i>volume -</i>
3		Titel + / <i>track +</i>
4		Titel - / <i>track -</i>
5		Quellenwahl / <i>source</i>
6		Anruf annehmen / <i>accept call</i>
7		Anruf ablehnen / <i>reject call</i>

### Kabelsatz Fahrzeug *cable harness vehicle*

#### Kabelsatz / *cable harness* C-341427X



(\*) Vorhandensein baujahrabhängig /  
*Availability dependent by year of vehicle manufacture*

Technische Änderungen und Copyright vorbehalten Copyright and technical changes under reserve.

Übersicht der vom Radio unterstützten Funktionen

Lenkradtaste im Fahrzeug / Steering-wheel key in vehicle	Radiofunktion / radio device event	Alpine		Pioneer		Kenwood		Clarion		Blaupunkt			Sony		Phonocar		Eclipse		Grundig		Axion			JVC		Macrom		Zenec		Audiovox			
		CD	Radio	CD	Radio	CD	Radio	CD	Radio	Gruppe 1 / Gruppe 2 / Gruppe 3/	Radio	Radio	Radio	Radio	CD	Radio	Radio	Radio	Radio	Radio	CD	Radio	Radio	Radio	Radio	Radio	Radio	Radio	Radio	Radio	Radio		
	Lautstärke + / Vol +	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Lautstärke - / Vol -	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Titel + / Track +	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Titel - / Track -	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Senderspeicher + / Preset +									✓	✓																						
	Senderspeicher - / Preset -																																
	Sendersuche + / Seek +																																
	Sendersuche - / Seek -																																
	Band								✓																								
	Senderspeicher + / Preset +		✓		✓		✓																										
	Senderspeicher - / Preset -			✓			✓																										
	Ordner + / Folder +	✓	✓	✓	✓	✓	✓																										
	Ordner - / Folder -			✓			✓		✓																								
	Sendersuche + / Seek +																																
	Sendersuche - / Seek -																																
	Ordner + / Folder +							✓																									
	Tel. annehmen / accept call (*)	✓	✓	✓	✓	✓	✓																										
	Tel. ablehnen / Reject call (*)	✓	✓	✓	✓	✓	✓																										
	Tel. (*)		✓		✓		✓																										
	Quellenwahl / Source	✓	✓	✓	✓	✓	✓																										
	Stummuschaltung / Mute	✓	✓	✓	✓	✓	✓																										
	Band		✓		✓		✓																										
	Ein- / Ausschalten / Power	✓	✓	✓	✓	✓	✓																										
	Sprachwahl / push to talk (PTT)							✓																									
	Senderspeicher + / Preset +			✓			✓																										
	Sendersuche + / Seek +																																
	Ordner + / Folder +	✓							✓																								

✓ : vorhanden / available  
 (\*): Nur falls vom Radiogerät unterstützt / Only if supported by the radio device

Axion Gruppe 1/ Gruppe 1: CR1122  
Axion Gruppe 2/ Gruppe 2: DVP1030 NAV  
JVC Gruppe 1/ Gruppe 1: KD-SH1000 und ältere Geräte  
and older devices  
JVC Gruppe 2/ Gruppe 2: KD-R821BT

Blaupunkt Gruppe 1/ Gruppe 1: Orlando MP46 und ältere Geräte/ and  
older devices  
Blaupunkt Gruppe 2/ Gruppe 2: Madrid 210, Toronto 410BT  
Blaupunkt Gruppe 3/ Gruppe 3: San Francisco 300